

復健三輪車 保存/保養方式



維護和更換部件時，必須確認使用者不在三輪車上。



定期潤滑可減少活動部件之間的摩擦，防止損壞或卡住，並延緩生鏽的形成。

部件	說明	方式
輪胎	- 檢查胎壓，最大和最小胎壓值顯示在輪胎側邊。 - 檢查磨損狀況。	壓力計/功能測試/目視檢查
輪圈	- 檢查輻條的張力，並在必要時進行調整。 - 檢查輪圈是否有任何側面或上方的撞擊痕跡。	功能測試/目視檢查
剎車	檢查剎車系統。 如果剎車效果不佳，請檢查手動桿、操作纜線、剎車把手和剎車片。	功能測試/目視檢查
鏈條	驅動鏈條必須定期保養，特別是在雨天騎行後。鏈條應使用市售的鏈條油進行潤滑。	功能測試/目視檢查
螺栓/螺絲	檢查所有螺栓和螺絲的鎖固情況。如有鬆動，請將其鎖固。	-
車把	檢查車把及車把立管的狀態。	目視檢查
可調整機構	- 檢查活動部件是否順暢，並保持其清潔，防止灰塵和污垢積聚，以避免摩擦影響正常操作。 如操作不順，使用市售的快乾型矽質潤滑劑進行潤滑，並按照容器標籤上的指示操作。潤滑後，使用軟布完全擦乾處理過的部件，去除殘留的油脂。 - 檢查可調整機構的緊固情況。 如有問題，請停止使用並聯繫廠商進行原廠部件的更換。若發現車把、座墊或調整鎖定桿的鎖固不良，請停止使用並聯繫廠商。	功能測試/目視檢查
前後車燈	檢查前燈（如有）和後燈是否正常運作。 如前燈不亮，請更換電池；如後燈不亮，請充電。	目視檢查
產品完整性	- 檢查手冊中描述的所有部件和組件是否齊全。 - 檢查是否有氧化部件，支撐元件或車架緊固處的漆面是否均勻。 - 檢查前叉和車架的狀態。 如有問題，請聯繫廠商進行原廠部件的更換。	目視檢查/工具